



BLOQUE RETRÁCTIL CABLE ACERADO DE 9 METROS

MODELO: BRRESCA-9

9
METROS
30 FT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El bloque autorretráctil SEGPRO es un dispositivo de protección contra caídas de última generación diseñado para trabajos en altura. Funciona mediante un sistema de frenado automático por inercia que se despliega y recoge de forma fluida, limitando la distancia de caída libre y protegiendo al usuario con una movilidad constante.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Código de Producto:	BRRESCA-9
	Longitud de la Línea:	9 metros (30 ft)
	Material del Cable:	Acero inoxidable de alta resistencia
	Diámetro del Cable:	5 mm (3/16 pulgadas)
	Material de la Carcasa:	Nylon reforzado / polímero de alta densidad termoformado (robusta y ligera)
	Distancia de Detención:	Menor o igual a 0.60 metros (cuando se ancla al anillo dorsal)
	Fuerza Media de Detención:	1,350 lbs (6.0 kN)
	Fuerza Máxima de Detención:	1,800 lbs (8.0 kN)
	Capacidad de Carga:	Rango de peso operativo de 130 lbs a 310 lbs (aprox. 59 kg a 140 kg), incluyendo ropa y herramientas.
	Clasificación:	Clase 1 (diseñado para anclarse preferentemente por encima del anillo dorsal del usuario)



COMPONENTES E INTEGRACIÓN

	Punto de Conexión Superior: Ojalillo o manija con mosquetón de anclaje para una fijación segura.
	Conector del Arnés: Mosquetón giratorio de acero forjado con cierre automático de doble seguro (apertura de 3/4") y sistema tipo swivel para evitar torsiones en el cable.
	Indicador de Impacto: Incorporado directamente en el gancho; permite verificar visualmente si el equipo ha sido sometido a una caída y debe ser retirado de servicio.
	Accesorios Incluidos: Cuerda de llamado (pasador guía) para facilitar el alcance del gancho cuando está suspendido a gran altura.



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

- Cumple con certificación internacional CE 2834.
- Diseñado bajo los lineamientos y requerimientos de la norma ANSI Z359.14.



RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

	Inspección Visual: Antes de cada jornada, se debe verificar que el cable no presente dobleces, hilos rotos o corrosión, y que el indicador de impacto no esté activado.
	Ángulo de Trabajo: Se recomienda que el desplazamiento vertical no exceda un ángulo de 30° con respecto al punto de anclaje para evitar el efecto péndulo.
	Revisión Periódica: Debe ser inspeccionado al menos una vez al año por una persona competente autorizada por la empresa.



PROTECCIÓN
CONTRA CAÍDAS

FRENADO
AUTOMÁTICO
POR INERCIA

ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

